

クリエイティブファニチュア[ライブス]

Lives

【シェルフ ウィンドユニット】

取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈ライブス シェルフ〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は〈ライブス シェルフ〉を正しくお使いいただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

また、後日参照できるように保管していただくようお願いいたします。



- 1. 安全にお使いいただくために…………… 1P
- 2. ご使用上の注意…………… 2P
- 3. ご使用方法…………… 3P
- 4. 未永くお使いいただくためのお願い…… 4P
- 5. 仕 様 …………… 5P

OKamura 株式会社オカムラ 横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル https://okamura.co.jp	修理に関するご用命は	製品に関するご質問は
	オカムラサポートアンドサービス	お客様相談室
	フリーダイヤル ☎ [®] 0120-448-105 受付時間 24H 受付（無休）	フリーダイヤル ☎ [®] 0120-81-9060 受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）
お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけると、ご案内がスムーズです。		

G8AX78／2022-05

OKamura

1. 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

図記号についての説明

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。
---	---

 注意	この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物理的損害の発生が想定される内容を表しています。
---	---

 注意をうながしていることを表しています。

 してはいけないことを表しています。


警告

- 水の入ったものや濡れたものを置かないでください。また、濡れた手で製品に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災や感電の恐れがあります。
- 本製品を濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。感電、故障原因になります。

注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 踏み台として使用しないでください。
- 本製品の上で立ち上がったり、寄りかかったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- フレームやパネル等、製品にぶら下らないでください。破損によるケガをする恐れがあります。
- パネルには内側、外側から必要以上に力を加えないでください。破損の恐れがあります。



電装品BOXの上面には重いものを置かないでください。

スキマには指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

レイアウト変更などによる移動や収納は以下のことがらにご注意ください。

- 本体は必ず2人以上で持って運んでください。
- レイアウトによっては自立不可能な場合があります。レイアウトを変更する場合には必ずお買い求めになられた販売店、または弊社販売窓口までご連絡ください。

2. ご使用上の注意

下記事項をお守りにならなかった場合は、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

設置の際のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

- 板面に熱や風が当たることにより、インクが感想したり、ほごりが付着しやすくなり、インクが消えにくくなるおそれがあります。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

- ご使用の際は、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないでください。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。転倒や破損の恐れがあります。


積荷部	最大積載質量
棚板	30kg（等分布質量）

※等分布質量とは……

天板に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

3. ご使用方法

各部の名称と寸法



操作方法

■アジャスターの調整方法

高さは、本体下部のアジャスターを回すことにより、0～20mmの範囲で調整できます。設置の際には4個のアジャスターにより、製品の水平を保つようお願いします。



注意

アジャスト作業は、手や指を挟まないように、必ず2人以上で行なってください。

■操作方法



本体上部のスイッチを時計回りに回転させると起動します。

回転角度によって3段階の風量に変化します。

風量が変わる時に、「ピピッ」と音が鳴ります。

■風について

風量が変わる中で一時的にファンの回転が止まる場合があります。



4. 末永くお使いいただくために


下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- 刃物等の鋭利な物を製品上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

製品コードラベル

- 本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



5. 仕様

基本スペック

電源	AC100V (50/60Hz)コンセント× 2 口
最大電流	3A
最大消費電力	150W
風量 (m³/min)	75～135m³/min
運転音 (dB)	50dB
動作温度	-5～35℃
ゆらぎ風パターン	軽井沢の風を模擬した風速パターン
風量タップ	3 タップ (弱、中、強)
運転状態表示LED	運転時に緑色に発光
製品重量	284.3kg
棚板最大積載質量	30kg

主な材質と表面処理

構造部材		種類	表面加工
フレーム		金属 (鋼)	アミノアルキド樹脂またはポリエステル塗装
棚板	本体	パーティクルボード	――
	表面材	メラミン化粧板	――
	縁材	ABS樹脂	――
アジャスター		金属 (鋼)	――
ファン		ASG樹脂	――
スイッチ		アクリル樹脂	――

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細

保証には、購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただく必要があります。
領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管し、修理はお買い上げの販売店にお申し付けください。

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの摩耗	1 年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2 年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3 年※1

※1 一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

電気的な故障に関する保証

電気器具	照明、USB コンセント、コンセントソケット、スイッチ、センサー	1 年
------	----------------------------------	-----

注) 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、2 4時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での保証期間ではございません。
家具の無償保証は一般的に、通常の補修（メンテナンス）が行われていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。（経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。）

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）の提示がない場合。
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障及び破損。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品 (キャスター・肘パッド・脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)
- ・異常な環境下 (高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料 (木・革・その他) における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・表面素材 (張地・樹脂・塗装・その他) における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因 (天災地変・火災・異常電圧等) に起因する故障及び破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・可動部の動作音 (椅子のリクライニング等) 。
- ・日本国以外で使用する場合。（公海上を含む）
- ・設置後の移動による故障及び破損
- ・お客様の運搬による故障及び破損

修理部品の保証期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA 標準使用期間について

日本オフィス家具協会（JOIFA）では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なく、ご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。

この期間は、注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると摩耗や経年変化による故障が増大することが考えられます。

その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお薦めさせていただく場合もあります。

詳しくは、日本オフィス家具協会（JOIFA）ホームページを、ご覧ください。

<https://www.joifa.or.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。