

ワークブース用ソファ

【張りぐるみタイプ】

取扱説明書

このたびは、オカムラ製品「ワークブース用ソファ 張りぐるみタイプ」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は「ワークブース用ソファ 張りぐるみタイプ」を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また、後日、参照できるように保管していただくようお願いいたします。



安全にお使いいただくために ······	1P
ご使用上の注意 ······	2P
外形寸法 ······	5P
主な材質と表面仕上げ ······	6P

1. 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

図記号についての説明

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。



この表示は、製品の取扱いにおいて、してはいけないことを表しています。

△ 注意をうながしていることを表しています。
○ してはいけないことを表しています。




製品の転倒によりケガをしたり、製品が破損する恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 水平な場所に設置してください。
水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪みやがたつき、転倒の原因になります。



落下によりケガをしたり、製品が破損する恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 座面以外に腰掛けないでください。
- 本製品の上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。
- 本製品を踏み台として使用しないでください。



スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。



ケガをしたり、製品を破損する恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- 故障した状態で使用しないでください。
- 本製品を移動させる際は、必ず2人以上で持って運んでください。
また周囲に障害物や危険がないか十分に確認してください。

1. 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

○ 禁止



お客様での修理や改造をしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様での改造は、故障につながるばかりでなく、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
改造された製品について弊社は責任を負いかねます。
- お客様での修理は大変危険です。
異常を感じた際は、お買い上げ販売店または弊社販売窓口までご連絡ください。


2. ご使用上の注意

下記事項をお守りにならなかった場合は、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。


設置の際のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など
故障を引き起こす原因となりますので、使用しないで
ください。



ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、 変形や変色の原因となりますので避けてください。



高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、 カビの原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる 変色の原因になりますので避けてください。


- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで
直射日光を遮るようにしてください。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分おこなうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

3. ご使用方法

各部の名称



取扱方法

本製品はワークブース内への設置を想定したサイズ、形状になっています。
ワークブースごとに応するソファの幅と設置可能数が異なりますのでご注意ください。

ソファをワークブース内に設置する際は、お買い上げ販売店または弊社販売窓口へご依頼ください。
ソファのサイズとワークブースの間口の関係から、お客様ご自身での設置は困難です。無理におこなうとケガや破損の恐れがあります。

ワークブース対応表

ワークブース		対応するソファの幅 (mm)	設置可能数 (台)
テレキューブ by オカムラ	Bタイプ 一人用1200W	750	1
	Bタイプ 一人用スライドドア	580	1
	Bタイプ 二人用	1065	2
	Bタイプ 二人用横並びレイアウト	580	2
	Bタイプ 四人用	1465	2
	Cタイプ 一人用	680	1
	Cタイプ 二人用	965	2
	Cタイプ 四人用	1365	2
スノーハット	一人用	750	1
	二人用	1065	2
	多人数用2400W	750	6
	マネージャー	750	2~3
ドレープ	ソロワークブース・ソファタイプ	750	1

4. 末永くお使いいただくために

日常のお手入れについて

[背・座（張り材）]

主な材質：ポリエステル、綿

- 布地を傷めないように柔らかいブラシでブラッシングしてください。また表面を軽く叩きながら、掃除機でホコリを取り除いてください。
- 長期間のご使用で付着した手垢（皮脂）等の汚れは、薄めた中性洗剤に浸し固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。また、洗剤が残らないように水拭きし、さらに乾拭きして乾燥させてください。
- アルカリ電解水を使用して汚れを除去する場合は、汚れに直接吹き掛け、布地を傷めないように柔らかいブラシでブラッシングしてください。また水分と汚れを柔らかい布で拭き取り、乾燥させてください。
- 汚れが付着した場合、なるべく早い段階で除去してください。また輪じみが残るのを避けるため、汚れ部分のみだけでなく全体を掃除してください。
- 洗浄剤を使用する場合、目立たない部分で変色等が生じないことをあらかじめ確認してください。
- 状態によっては汚れが落ちない場合があります。

ご注意ください

水分が付いたまま放置したり、シンナー、ベンジン等の有機溶剤、化学クロス等でのお手入れはおこなわないでください。万が一、変色したり、風合いが変わってしまった場合は、元には戻りませんのでご注意ください。

[脚端]

主な材質：ポリウレタン

- 固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤に浸し固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。また洗剤が残らないように水拭きし、さらに乾拭きして乾燥させてください。
- お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカーレ、石油、酢、熱湯、みがき粉、ワックス等は使用しないでください。表面を傷める恐れがあります。
- 汚れが付着した場合、なるべく早い段階で除去してください。
- 状態によっては汚れが落ちない場合があります。

ご注意ください

- 強く擦らないでください。艶上がりが発生し、色味が変化します。汚れが落ちない場合は、手指消毒用アルコール材を柔らかい布にしみこませ、拭きあげてください。
- アルカリ、酸性の洗浄剤は使用しないでください。

アフターメンテナンスについて


- この取扱説明書をいつでも取り出せるように大切に保管してください。
- 保証期間終了後も、修理により、機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っております。

- 弊社では、商品の持ち込みによる返品や修理を承っておりません。返品や修理をご依頼の際は、お買い上げ販売店または弊社販売窓口にご連絡ください。

製品コードラベル





本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

カタログ等に掲載の製品コードとは異なる場合があります。






5. 仕様

寸法

アイテム名	750W	1065W
外形図		
製品コード	MS59AA	MS59AB
寸法 (mm)	幅 750 奥行き 550 高さ 735 座面高さ 450	幅 1065 奥行き 550 高さ 735 座面高さ 450
アイテム名	1465W	580W
外形図		
製品コード	MS59AC	MS59AD
寸法 (mm)	幅 1465 奥行き 550 高さ 735 座面高さ 450	幅 580 奥行き 560 高さ 735 座面高さ 450

5. 仕様(続き)

寸法

アイテム名	680W		965W	
外形図				
製品コード	MS59AE		MS59AF	
寸法 (mm)	幅	680	965	
	奥行き	550	550	
	高さ	735	735	
	座面高さ	450	450	
アイテム名	1365W			
外形図				
製品コード	MS59AG			
寸法 (mm)	幅	1365		
	奥行き	550		
	高さ	735		
	座面高さ	450		

主な材質と表面仕上げ

部 位	主な材質	表面仕上げ
背・座	張り材	ポリエステル、綿
	芯材	合板、ウレタンフォーム
脚端	ポリウレタン	—

製品の仕様については、改良のため予告なく変更をおこなう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細

保証には、購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただく必要があります。
領収書など購入履歴が分かることを大切に保管し、修理はお買い上げ販売店または弊社販売窓口にお申し付けください。

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。

JOIFAガイドラインに基づいた保証

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地およびレザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかる破損	3年

注） 上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して求めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修（メンテナンス）がおこなわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。（経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。）

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・ 購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）の提示がない場合。
- ・ 製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・ 弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障および破損。
- ・ 弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・ 使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・ 中古品・譲渡品・個人売買品、および購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・ 消耗品（キャスター・肘パッド脚端およびフェルト・電池・電球・バッテリ等）
- ・ 異常な環境下（高温・多湿・著しい温度変化等）での使用、保管による故障または破損。
- ・ 天然材料（木・革・その他）における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・ 表面素材（張地・樹脂・塗装・その他）における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
- ・ 弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障および破損。
- ・ 通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・傷・錆・カビの発生等。
- ・ 使用時の手垢・ホコリ等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・ 可動部の動作音（椅子のリクライニング等）。
- ・ 日本国以外で使用する場合（公海上を含む）。
- ・ 設置後の移動による故障および破損。
- ・ お客様の運搬による故障および破損。

修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。ただし、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA 標準使用期間について

日本オフィス家具協会（JOIFA）では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。

この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。

その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお薦めさせていただく場合もあります。

詳しくは、日本オフィス家具協会（JOIFA）ホームページをご覧ください。

<http://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

okamura

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は
オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル  0120-448-105

受付時間 24時間 受付（無休）

お問い合わせの際、あらかじめ製品コードをご確認いただけますと、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は
お客様相談室

フリーダイヤル  0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00 (土・日・祝日を除く)